## 【ドンパル付帯設備一覧】 (詳い)仕様はお問い合わせください)

平台	1818 × 1818 × 121	8	台
平台	1212 × 1818 × 122	8	台
平台	909 × 1818 × 121	12	台
平台	606 × 1818 × 121	2	台
開き足(高足)	1818 × 727	6	台
開き足(高足)	1212 × 727	6	台
開き足(高足)	909 × 727	6	台
開き足(中足)	1818 × 515	6	台
開き足(中足)	1212 × 515	6	台
開き足(中足)	909 × 515	6	台
箱足	303 × 333 × 182	40	台
木台	91 × 91 × 303	20	台
蹴込パネル		1	式
箱階段(3段)	909× 909× 636	2	台
箱階段(2段)	909 × 606 × 424	2	台
箱階段(1段)	909 × 303 × 212	2	台
プログラムスタンド	303 × 1515	1	台
人形立て	L=1818	20	本
ロアーホリゾント隠し	L=3636	4	台
カスガイ		100	個
ツカミ金具		200	個
介錯棒	L= ~ 7000	2	本
上敷	900 × 7272	5	枚
上敷	900 × 3636	5	枚
金屏風	754×2424×6曲	1	双
緋毛氈	1818 × 3636	6	枚
緋毛氈	1818 × 1818	4	枚
高座用座布団		2	枚
演台		1	台
司会者台		1	台
国旗・県旗・町旗		1	式
音響反射板		1	式
緞帳		1	式
指揮者用譜面台	オオハシ MS-D440	1	台
指揮者台	オオハシ CWS125	1	台
演奏者用譜面台	オオハシ AS-10	40	台
譜面灯 ( 40W)		40	台
ピアノ椅子(チェロ用)	トムソン椅子	9	脚
	<del></del>		

楽器			
ピアノ(ホール使用専用)	スタインウェイ D-274	1	台
電子ピアノ(スタジオ専用)	YAMAHA PF500	1	台
シンセサイザー(スタジオ専用)	KORG TRITONPRO	1	台
GTRアンプ(スタジオ専用)	VOX AC30-6TBX	1	台
GTRアンプ(スタジオ専用)	ROLAND JC120	1	台
BASSアンプ(スタジオ専用)	SWR Super Redhead	1	台
ドラムセット	YAMAHA メイプルカスタム	1	セット
MBD1320 MFT1316 MTT1313 MTT1312 MSD0105			
シンバル	Aジルジャン	1	式
Rock Ride 20" Rock Crash 18" Rock Crash 16" New Beat 14"(2枚組)			

照明設備		
設備名称	仕 様	備考
調光操作卓	丸茂 ブリティナA型 ブリセットフェーダ 60本×3段 スタックフェーダ 10本×10ページ グループフェーダ 6本 メモリ 500シーン	
DMXパッチ盤(調光室内)	スプリッター、入出力コネクタパネル1式	
第1ボーダーライト	w,w,78,72 200w×72 上下共通4回路、中4回路	切替回路なし
第2ボーダーライト	w,w,78,72 200w×72 上下共通4回路、中4回路	切替回路なし
プロセニアムサスペンションライト	12回路(ミニC型24口) FQH×8 CSQ×8	電動
第1サスペンションライト	12回路(ミニC型24口) FQH×8 CSQ×10 DMXコネクタ×1口 平行コンセント×1口	電動
第2サスペンションライト	12回路(ミニC型24口) FQH×8 CSQ×10 DMXコネクタ×1口 平行コンセント×1口	電動
第3サスペンションライト	8回路(ミニC型16口) FQH×8 CSQ×4 DMXコネクタ×1口 平行コンセント×1口	電動
アッパーホリゾントライト	71,72,78,22 500w×56 16回路(ミニC型56口)	
ロアーホリゾントライト	72,59,22,40 300w×64 8回路	
本フットライト	4色 60w×96	移動器材 扱い
フロントサイドライト	3台 4色 CSQ×12 DMXコネクタ×1口 平行コンセント×1口	片側
シーリングライト	1kw平凸×24 12回路 DMXコネクタ×1口 平行コンセント×1口	
ピンスポットライト	XPS-1003SR(クセノン 1kw) × 2台	
第1天井反射板ライト	500w × 22	第1サスと 切替
第2天井反射板ライト	300w × 8	第1サスと 切替
フロアコンセント	C型 30A×30回路 内訳:舞台袖(上下)各10口 舞台前(上下)各4口 花道奥と同一回路 花道奥(上下)各4口 舞台前と同一回路 舞台製 2口	
仮設電源盤(上手ホリ奥)	3 4w 90kVA カムロック出力コネクタ×1式 C型30A×3口 平行コンセント×2口 DMXコネクタ×2口	

灯 体	規 格	数量
PARライト(5N)	SPH -500W-AL	24台
500W平凸	CSQ-500W	6台
500Wフレネル	FQF-500W	6台
500Wフットスポット	FPQ-500W	6台
1kW平凸	CSQ-1000W	10台
1kWフレネル	FQH-1000WSI-16RC2	10台
エリプソイダル スポットライト(36°)	RIKURI2-750w	8台
1kWエフェクトスポット	EQS-10	2台
ディスクマシン	EDM	2台
スパイラルマシン	ESM	1台
スライドキャリア	ESC	2台
波マシン	NAE2-1000W	2台
ストロポ	KM-7	2台
ミラーボール	MB-600-R 可变式	1台
丸台スタンド	SM-2型	10本
ハイスタンド	ST-3C-9型(三つ又三段スタンド 車付)	4本
平置きベース	SHB-10型	12台
2連アーム	AMT型(ダポ式)	10本
STハンガー	HAS 4	

プロセニアムシステム				
調整卓	ALLEN&HEATH WZ14:4:2	1	台	
プロセニアムスピーカー	Meyer Sound C Q - 2	2	台	
	Meyer Sound UPA-1P	1	台	

ホール音響設備					
ミキシングコンソール			YAMAHA PM4000-48C	2	台
ノイズゲート			DRAWMER DS201	4	台
コンプ・リミッ	タ		dbx 160 A	11	台
リバーブ			YAMAHA Pro R3	4	台
リバーブ			LEXICON PCM91	1	台
リバーブ			TC-Electric M3000	1	台
マルチエフェ	:クト		YAMAHA SPX-990	4	台
ディレイ			YAMAHA D-5000	2	台
イコライザー			KRARK-T DN360	8	台
カセットテー	プデッキ		TASCAM 122Mk	2	台
DATレコータ	<i>7</i> —		SONY PCM-R700	2	台
CDプレーヤー			TASCAM CD450	2	台
MDレコーダー			TASCAM MD-801 RMk	2	如
マイクロホン			shure SM57-LCE	10	本
マイクロホン			shure SM58-LCE	10	本
マイクロホン			shure SM58-SE	4	本
マイクロホン			AUDIO TECHNICA ATM25	8	本
マイクロホン			AKG C391B	8	本
ダイレクトポックス			COUNTRYMAN TYPE85	10	個
ブームスタンド			K&M ST210	24	本
プームスタンド			K&M ST259	12	本
ワイヤレスマイク			shure U2-JB SM58	6	本
ワイヤレスマイクシステム一式		走一,	受送信機等一式	1	式
マルチケーブル(予備)			CANARE 16C 30m	6	本
スピーカー メイン MSL×4 650×2 サイド MSL×4 650×2		2	Meyer Sound MSL-4/C	10	台
	_	Meyer Sound 650-P/C	6	台	
		2	Meyer Sound CQ-2	2	台
			Meyer Sound USM-1P	12	台

リハーサルスタジオ・録音室			
ミキサー	YAMAHA MX12/6	1	台
グラフィックイコライザー	YAMAHA Q2031B	1	台
マルチエフェクター	YAMAHA REV500	1	台
パワーアンプ	YAMAHA P3200	1	幻
スピーカー	EV Sx300 (XLR仕樣)	2	仙
ヘッドホン	SONY MDR2900	5	台
マイクロフォン	RODE NT-2	4	本
マイクロフォン	SHURE SM58	5	本
マイクスタンド	K&M 21020	5	本
ダイレクトポックス	BOSS DI-1	6	幻
デジタルミキサー	YAMAHA 02R96(メーター付)	2	幻
ハードディスクレコーダー	YAMAHA AW4416 Ver.2.0	1	台
MDレコーダー	YAMAHA MD4SW	1	台
モニタースピーカー	Fostex NF1A	2	台

音響電源	
上手 1 3w 30kVA	C型×8口
	平行×2口
下手 1 3w 30kVA	C型×10口
	平行×2口
ハウス	С型×2口
	平行×1口